PORTUGUÊS

SAMSUNG

FRIGORÍFICO

SR-30/34/37/40/44NMA
SR-30/34/37/40/44NMB
SR-30/34/37/40/44RMB

Manual de Instruções





Precauções de Segurança

Antes de utilizar o seu frigorífico, leia as precauções de segurança abaixo indicadas e as instruções do manual. Conserve o manual de instruções num local acessível para futura consulta e lembre-se de o entregar ao proprietário seguinte, se alguma vez vender o aparelho.



NÃO use o frigorífico se estiver defeituoso ou danificado. Desligue-o da corrente e chame o seu serviço de assistência técnica. Se o cabo de alimentação estiver danificado, mande substituí-lo por outro, recorrendo a um fabricante, um serviço de assistência técnica ou a um técnico especializado.



NÃO exponha o frigorífico à luz solar directa. NÃO o instale junto de uma fonte de calor (fogão, radiador). Se tiver de instalar o frigorífico perto de uma fonte de calor, certifique-se de que existe isolamento suficiente entre os dois aparelhos.



NÃO deixe escorrer água para trás do frigorífico.
A água impede o isolamento das peças eléctricas e pode provocar um curto-circuito ou o risco de choque eléctrico.



NÃO deixe as crianças:

- Brincarem dentro ou à volta do frigorífico.
- Pendurarem-se na porta do frigorífico.

As crianças podem-se magoar e o electrodoméstico pode ficar danificado.



Para manter a eficiência do seu frigorífico, NÃO deixe as portas abertas por mais tempo do que o necessário.
Certifique-se de que as portas estão cuidadosamente fechadas, em todas as ocasiões.



NÃO guarde substâncias voláteis, como éter ou benzina, no frigorífico.
Além de estragar os alimentos, os gases podem concentrar-se e causar uma explosão.
NÃO utilize sprays inflamáveis, como vernizes ou tintas, junto do frigorífico.



Obrigado por adquirir um frigorífico SAMSUNG.

Leia atentamente estas instruções, uma vez que lhe permitem tirar o melhor partido do seu novo electrodoméstico.

PT

Índice

- ◆ PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 2
- ◆ FAMILIARIZAÇÃO COM O SEU NOVO FRIGORIFICO
  - ■ Características principais 4
  - ■ Especificações dos modelos 4
- ◆ INSTALAÇÃO DO SEU NOVO FRIGORIFICO
  - ■ Escolha do local para instalar o seu frigorífico 5
  - ■ Ligação à terra do seu frigorífico 5
  - ■ Preparação do seu frigorífico para utilização 6
  - ■ Nivelar os pés 6
  - ■ Preparação dos acessórios 7
- ◆ UTILIZAÇÃO DO SEU CONGELADOR
  - ■ Controlo da temperatura do frigorífico 8
  - ■ Guardar os alimentos 8
  - ■ Utilização do compartimento de refrigeração (OPÇÃO) 9
  - ■ Utilização da gaveta dos legumes 9
- ◆ UTILIZAÇÃO DO SEU CONGELADOR
  - ■ Controlo da temperatura do congelador 10
  - ■ Congelação dos alimentos 10
  - ■ Como fazer cubos de gelo 11
- ◆ MANUTENÇÃO DO SEU FRIGORIFICO
  - ■ Limpeza do frigorífico 12
  - ■ Substituição da lâmpada 13
  - ■ Problemas e soluções 14
- ◆ DESCRIÇÃO GERAL DO SEU FRIGORIFICO 15
- ◆ MÉTODOS DE TROCA DA PORTA REVERSIVEL (apenas modelo RMB) 16

Características Principais

PT

O seu frigorífico vem equipado com várias funções úteis, para o ajudar a guardar os alimentos da forma mais eficiente e higiénica possível.

Função	Descrição
Descongelação automática	Quando existe acumulação de gelo suficiente no frigorífico, a função de descongelação automática começa automaticamente. O gelo derrete e a água fica armazenada num tabuleiro de evaporação, permitindo a sua evaporação. Esta operação é completamente automática e não necessita da sua intervenção.
Bio-desodorizante *(OPÇÃO)*	Este sistema de ventilação integrado ajuda a retirar odores do frigorífico, movimentando o ar de tal forma, que os cheiros não se acumulam nem contaminam os alimentos. O bio-desodorizante situa-se no cimo do compartimento dos alimentos frescos.
Compartimento de refrigeração *(OPÇÃO)*	O compartimento de refrigeração congela apenas a superfície dos alimentos para ajudar a: ◆ Conservar o sabor dos alimentos ◆ Prolongar a frescura
Prateleiras reguláveis e recipientes	Os acessórios do seu frigorífico podem ser colocados nas posições que mais se adequem às suas preferências e ao tipo de alimento a guardar . Os compartimentos grandes ao fundo da porta são muito práticos para refrigerar garrafas de bebidas, por exemplo.

Especificações dos Modelos

As instruções deste manual aplicam-se a vários modelos e tipos.

As principais diferenças entre os modelos dizem respeito aos seguintes aspectos:

- ***Um compartimento de refrigeração/Uma gaveta multiusos***
- ***Prateleira : vidro transparente/aramado/temperado***
- ***Um Bio desodorizante***
- ***Depósito para cubos de gelo de rotação/tabuleiro móvel de cubos de gelo***
- ***Separador da gaveta dos legumes, guardas laterais caixa de lacticínios, grelha do vinho, fechadura & chave, etc.***

Número do Modelo:_____

Tipo: _____

Data de Compra: _____

Important

Estes aparelhos são apenas dirigi-dos para o uso doméstico. Se pre-tende utilizá-los para fins industriais ou comerciais, certifique-se de que cumpre todos as normas e regula-mentos aplicáveis.

Tipo	Modelos	Puxador
A	SR-30NMA, SR-34NMA, SR-37NMA, SR-40NMA, SR-44NMA	Tipo bar
B	SR-30NMB, SR-34NMB, SR-37NMB, SR-40NMB, SR-44NMB	De encaixe
C	SR-30RMB, SR-34RMB, SR-37RMB, SR-40RMB, SR-44RMB	Reversível

As imagens correspondem ao tipo B; por isso, pode haver diferenças ligeiras entre elas e o seu modelo actual.

Escolha do Local para instalar o Seu Frigorífico

PT

Ao escolher o local de instalação do seu frigorífico, há que ter em conta vários factores.



Instale o frigorífico numa superfície plana e estável. Regule os pés, se necessário e consulte a página 6 para mais informações.



Evite locais com luz solar directa ou junto de aquecedores, radiadores, fornos e fogões.



Evite locais afectados por correntes ou humidade.



Certifique-se de que consegue abrir as portas l ivremente e sem obstrução.



Deixe os seguintes espaços à volta do frigorífico:

- 5 cm em todos os lados
- 30 cm acima do frigorífico

Ligação à Terra do Seu Frigorífico

Para sua segurança e da sua família, o seu frigorífico tem de estar:

- ***Ligado a uma tomada individual, com a tensão e frequência correctas, tal como indicado por dentro da porta do frigorífico.***
- ***Devidamente ligado à terra (não ligue o frigorífico com uma linha telefónica, um cano de gás, etc).***

Para diminuir a possibilidade de choques eléctricos, a tomada da parede também tem de estar ligada à terra; contacte um electricista para se certificar de que tem ligação à terra. Caso contrário, é sua inteira responsabilidade e obrigação ter uma tomada com ligação à terra adequada.
Pode ainda utilizar um outro ponto de corrente.





Se a corda de electricidade está avariada, evite-se o perigo através de substituí-la fornecida pelos fabricante, agente do serviço ou pessoa semelhantement qualificada.

No caso de ser uma ficha sem terminal terra:

- Ligue uma ponta do fio terra (amarelo/verde ou verde) ao parafuso terra e a outra ponta do terminal terra a um tubo de aço ou cobre, como um cano de água, por exemplo.

Preparação do Seu Frigorífico para Utilização

PT





Depois de escolher a posição do seu frigorífico e de ter verificado que a tomada está correctametne ligada à terra, proceda da seguinte maneira.

1	Certifique-se de que o frigorífico está desligado da corrente.
2	Limpe o frigorífico por dentro e por fora com um pano húmido e água morna com detergente.
3	Deixe secar o frigorífico durante uma hora, pelo menos, antes de o ligar pela primeira vez.
4	Ligue o cabo de alimentação a uma tomada terra adequada.
5	Regule as temperaturas do frigorífico e congelador. Consulte as páginas 8 e 10, respectivamente, para mais informações.
6	Espere 2 a 3 horas até que o congelador atinja a temperatura pretendida, antes de colocar alimentos congelados no congelador.

Nivelar os Pés





Para compensar uma superfície irregular , pode nivelar os pés da parte frontal do frigorífico.

Se o frigorífico se inclinar para a...	**Então rode o...**
Esquerda	Pé esquerdo no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até que fique nivelado.
Direita	Pé direito no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até que fique nivelado.

Preparação dos Acessórios

PT

As prateleiras e compartimentos do frigorífico podem ser regulados para uma melhor utilização.

Para alterar a posição de uma...	**Então...**
Prateleira transparente/ Prateleira de vidro temperado	◆ Puxe a prateleira na sua direcção até parar ◆ Incline a parte da frente da prateleira para cima e continue a puxá-la na sua direcção. ◆ Empurre a prateleira para trás, para a sua nova posição
Prateleira aramada	◆ Incline a parte da frente da prateleira para cima ◆ Puxe a prateleira na sua direcção ◆ Empurre a prateleira para trás, para a sua nova posição
Prateleira da porta regulável	◆ Levante o compartimento para cima para soltar as patilhas ◆ Retire o compartimento da porta ◆ Alinhe as patilhas na nova posição ◆ Empurre o compartimento para baixo até encaixar







Exemplo de como arrumar alimentos no frigorífico

Acessório	**Utilização recomendada**
Prateleira superior	Sobremesas, como iogurtes
Compartimento de refrigeração	Carne e peixe
Prateleira inferior	Refeições prontas
Gaveta dos legumes	Fruta e legumes
Tabuleiro dos ovos	Ovos
Prateleira da porta regulável	Queijo, manteiga
Prateleira para as garrafas	Leite, refrigerantes e outras bebidas



PT

Controlo da Temperatura do Frigorífico



Ao regular a temperatura do frigorífico, devem ser considerados os seguintes factores:

- ***A quantidade de alimentos que deseja guardar***
- ***A temperatura do local onde o frigorífico está colocado***

Para guardar...	**Seleccione a temperatura para...**
Uma grande quantidade de alimentos (frigorífico cheio)	COLDER
Uma quantidade média de comida	Entre o COLDER e o COLD
Uma pequena quantidade de comida (frigorífico relativamente vazio)	COLD

➢ Dependendo da temperatura ambiente, pode necessitar de regular a temperatura do frigorífico ligeiramente para cima ou para baixo. Se for muito baixa baixa, regule-a para COLD.

Guardar os Alimentos



Siga as recomendações abaixo mencionadas para guardar alimentos no frigorífico.

1	Coloque os alimentos em recipientes com tampa ou em sacos de plástico ou cubra-os com película aderente a fim de evitar: ◆ Que os alimentos sequem ◆ Que os cheiros sejam absorvidos por outros alimentos
2	Deixe arrefecer os alimentos ou bebidas antes de os colocar no frigorífico.
3	Deixe espaço suficiente entre os alimentos e os orifícios de ventilação da frente, para permitir que o ar frio circule livremente.
4	Mantenha um acesso fácil à marcação da temperatura, sempre que a possa regular facilmente.
5	Se lavar fruta ou legumes, seque-os antes de os guardar no compartimento dos legumes.

PT

Utilização do Compartimento de Refrigeração

OPÇÃO

Este compartimento congela apenas a superfície dos alimentos para ajudar:

- ***A preservar o sabor dos alimentos***
- ***A prolongar a frescura***

Utilize o compartimento de refrigeração para guardar queijo, carne, peixe ou qualquer alimento congelado para consumir brevemente.

Para...	**Então...**
Abrir o compartimento de refrigeração	Puxe o compartimento de refrigeração na sua direcção. Resultado: ♦ O compartimento move-se para a frente para um fácil acesso. ♦ A tampa abre automaticamente.
Fechar o compartimento de refrigeração	Empurre o compartimento de refrigeração o mais que puder. Resultado: A tampa fecha automaticamente.

➢ Mesmo assim, certifique-se de que a tampa está correctamente fechada antes de fechar o frigorífico.





Utilização da Gaveta Multiusos

A gaveta multiusos pode ser utilizada como compartimento de refrigeração ou como gaveta de legumes, se se alterar a posição da gaveta.

- ***Compartimento de refrigeração:***
  Quando a gaveta está colocada por baixo da prateleira superior.
- ***Gaveta de legumes (humidade regulável):***
  Quando a gaveta é colocada entre a tampa dos legumes e a gaveta dos legumes (neste caso, a tampa dos legumes tem de ser colocada um nível acima).





Utilização da gaveta de legumes

A gaveta de legumes conserva a humidade e a frescura dos frutos e legumes:

- ***Protegendo os alimentos das correntes directas de ar frio.***
- ***Mantendo a humidade suficiente para evitarque a fruta e os legumes sequem.***
- ***O separador da gaveta de legumes permite-lhe guardar fruta e legumes separadamente (Opção).***

☛ A gaveta de legumes não é adequada para frutos tropicais (bananas, ananás, etc), por serem demasiado frágeis: A fruta estraga-se e o sabor perde-se.

Para...	**Então...**
Abrir a gaveta de legumes	Puxe-a para si.
Fechar a gaveta de legumes	Empurre-a novamente.





Controlo da Temperatura do Congelador

PT



Ao regular a temperatura do congelador, tem de ter em conta os seguintes factores:

- ***A quantidade de alimentos a congelar***
- ***A temperatura do local onde se encontra o frigorífico***

Para...	**Regule a temperatura para...**
◆ Guardar grandes quantidades de alimentos (congelador cheio) ◆ Fazer cubos de gelo ◆ Alimentos de congelação rápida	COLDER
Guardar uma quantidade média de alimentos	Entre COLDER e COLD
Guardar uma pequena quantidade de alimentos (congelador relativamente vazio)	COLDER

➢ Dependendo da temperatura ambiente, pode necessitar de aumentar ou diminuir a temperatura do congelador.

Congelação dos Alimentos





Siga as recomendações abaixo indicadas para guardar alimentos no congelador.

1	Guarde os alimentos em pequenas quantidades ou em doses individuais, para que possa descongelar muito ou pouco, consante as suas necessidades.
2	Não volte a congelar alimentos que já foram congelados e descongelados posteriormente.
3	Coloque os alimentos a congelar em recipientes com tampa ou em sacos de plástico próprios para congelar, retirando dos sacos o ar em excesso.
4	Respeite os períodos de conservaçãop máxima indicados nos alimentos congelados pré-embalados.
5	Não coloque alimentos em cima dos orifícios de evaporação.
6	Mantenha um fácil acesso à marcação de temperatura, para uma fácil marcação.
7	Deixe a porta aberta o menos tempo possível. Certifique-se de que ela está correctamente fechada após a utilização.

Como Fazer Cubos de Gelo (OPÇÃO)

PT

DEPÓSITO DE CUBOS DE GELO DE ROTAÇÃO

Fazer cubos de gelo

1	Retire o tabuleiro dos cubos de gelo, puxando-o na sua direcção.
2	Encha com água até atingir o nível marcado na parte de trás do tabuleiro.
3	Volte a introduzir o tabuleiro no suporte, tendo o cuidado de não entornar água.
4	Espere até que os cubos de gelo se formem. Tempo de: É recomendável esperar aprox. uma hora, regulando a congelação temperatura no máximo (HIGH), para que os cubos se formem.





Retirar os cubos de gelo

1	Certifique-se de que o depósito dos cubos está colocado por baixo do tabuleiro dos cubos de gelo. Caso contrário, coloque-o no lugar.
2	Rode uma das patilhas firmemente na direcção dos ponteiros do relógio, até que o tabuleiro rode ligeiramente. Resultado: Os cubos de gelo caem no seu depósito.
3	Repita o passo **2** para a outra metade do tabuleiro, se necessário.
4	Retire o depósito dos cubos: ◆ Levantando-o ligeiramente ◆ Puxando-o na sua direcção





TABULEIRO MÓVEL DE CUBOS DE GELO

Fazer cubos de gelo

1	Retire o tabuleiro dos cubos de gelo, puxando-o na sua direcção.
2	Encha com água até atingir o nível marcado na parte de trás do tabuleiro.
3	Coloque-o por trás ou em cima da prateleira do congelador.



Retirar os cubos de gelo

Para retirar os cubos de gelo, segure o tabuleiro nas extremidades e torça-o suavemente.



Limpeza do Frigorífico

PT











As partes do frigorífico a seguir indicadas devem ser limpas regularmente a fim de evitar que se acumulem partículas de comida:

- ***Superfícies internas e externas***
- ***Portas e respectivas borrachas***
- ***Acessórios (prateleiras, compartimentos e tabuleiro do gelo)***

☛ Certifique-se SEMPRE de que:

- As borrachas das portas estão limpas
- As portas fecham correctamente

1 Sempre que possível, desligue o frigorífico antes de o limpar. Se tal não for possível, torça a esponja ou o pano para retirar a humidade excessiva antes de limpar à volta das/dos:
- Luzes
- Marcadores de temperatura

2 Limpe as superfícies exteriores com um pano suave e água morna com detergente. Enxague e deixe secar.

3 Retire os acessórios e consulte a página 7 para mais informações, se necessário. Lave-os com um pano suave ou uma esponja e água morna com detergente. Enxague e deixe secar.

4 Se o frigorífico tiver um odor desagradável:
- Retire o bio-desodorizante
- Mergulhe o catalisador em água pura
- Seque-o naturalmente ao sol
- Coloque-o novamente no seu lugar

5 Limpe os orifícios de evaporação do congelador com um pano limpo, seco e suave.

☛ NÃO deixe entupir estas aberturas com partículas de comida, nem as cubra com alimentos congelados.

6 Limpe o interior do frigorífico com um pano suave e água morna com detergente. Enxague e deixe secar.

7 Limpe cuidadosamente os fechos das portas com um pano suave e água morna com detergente. Enxague e deixe secar.

☛ NÃO danifique as borrachas e certifique-se de que as partículas de comida não se acumulam nas borrachas, impedindo a porta de fechar correctamente,de modo a que:
- A temperatura não se mantenha correcta
- Seja desperdiçada electricidade

Substituição da Lâmpada

PT

Ao abrir a porta do frigorífico, acende-se uma luz para o ajudar a encontrar aquilo que procura mais facilmente. Se necessitar de substituir a lâmpada, proceda da seguinte maneira.





1	Retire o compartimento de refrigeração: ◆ Puxando-o na sua direcção até parar ◆ Inclinando a parte da frente ligeiramente para cima, continuando a puxar o compartimento na sua direcção.
2	Com uma chave de fendas, solte a parte superior da cobertura da lâmpada. Puxe a cobertura.
3	Desenrosque e retire a lâmpada.
4	Coloque a nova lâmpada (máximo de 15 W, base da rosca pequena E14).
5	Coloque a cobertura da lâmpada, empurrando-a até encaixar no sítio.
6	Coloque o compartimento de refrigeração, fazendo-o encaixar na sua posição.

Problemas e Soluções

PT

Antes de contactar o serviço pós-venda, verifique primeiro as seguintes soluções. Estas podem poupar-lhe tempo e dinheiro de uma chamada desnecessária.

Problema	Explicação/Solução
O frigorífico não funciona e a luz não acende quando abre a porta do frigorífico.	◆ Verifique se a ficha está correctamente ligada. ◆ Verifique se a tomada está ligada e a funcionar correctamente.
Os alimentos do congelador não estão devidamente congelados.	◆ A temperatura está regulada correctamente? Se os gelados estiverem muito moles, regule a temperatura para COLDER; Se estiverem muito rijos, regule para COLD. ◆ A temperatura ambiente é muito elevada? O electrodoméstico está exposto à luz solar directa ou a uma fonte de calor? Se possível mude-o de local.
Os alimentos congelam no frigorífico	◆ A temperatura está regulada para COLDER? Regule o marcador da temperatura para COLD. ◆ A temperatura ambiente é muito baixa? Se for, os comandos termoestáticos podem não estar a funcionar correctamente. Aumente a temperatura ambiente ou mude o frigorífico para outro local.
O frigorífico faz uns ruídos estranhos	◆ Certifique-se de que o frigorífico está instalado numa superfície nivelada e estável, com espaço suficiente à sua volta; regule os pés frontais, se necessário (consulte a página 6 para mais informações). ◆ Existem alguns objectos por trás do frigorífico? ◆ O ruído vem do compressor ou assemelha-se a água a correr (circulação refrigerada)? Estes ruídos são normais.
O frigorífico ou o congelador	◆ Há algum alimento a estragar-se? ◆ Os alimentos estão todos guardados em recipientes tapados ou cobertos? ◆ Formou-se humidade na gaveta dos legumes? Limpe e seque a gaveta. ◆ Os orifícios de evaporação na parte da frente do frigorífico estão entupidos? Limpe-os e seque-os cuidadosamente. ◆ Limpe o bio-desodorizante (consulte a página 12).
Formação de humidade no frigorífico	◆ Deixou a porta aberta por um longo período de tempo? ◆ Existe algo que impeça a porta de fechar correctamente? Limpe e seque, cuidadosamente, as borrachas da porta. ◆ Guardou alimentos ou líquidos num recipiente sem tampa? Deixe arrefecer todos os alimentos e líquidos antes de os colocar no frigorífico e mantenha-os tapados.
Forma-se gelo no congelador	◆ Deixou a porta aberta por um longo período de tempo? ◆ Existe algo que impeça a porta de fechar correctamente? Limpe e seque, cuidadosamente, os fechos da porta. ◆ Os orifícios de evaporação na parte da frente do congelador estão entupidos? Limpe-os e seque-os cuidadosamente. ◆ Deixou espaço suficiente para o ar circular? Deixe um intervalo regular entre os alimentos.
A parte posterior ou os lados do frigorífico estão quentes	◆ A temperatura ambiente está demasiado elevada ou o frigorífico está exposto a uma fonte de calor directa, causando um funcionamento intenso? Coloque o frigorífico num local melhor, se possível. ◆ Existe um nível de humidade excessiva no local? Coloque o frigorífico num local melhor, se possível.

Se não conseguir resolver o problema, tome nota:

- ***Da natureza do problema e dos dados da garantia***
- ***Do tipo e do modelo indicados no centro do frigorífico***

Depois, contacte o seu revendedor ou o serviço pós-venda mais próximo da SAMSUNG.

Descrição Geral do seu Frigorífico

PT



MARCADOR DE TEMPERATURA DO CONGELADOR

CONGELADOR

ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO

DISPOSITIVO DE CUBOS DE GELO POR ROTAÇÃO & DEPÓSITO (OPÇÃO)

PRATELEIRA DO CONGELADOR (Transparente ou aramada dependendo do tipo de modelo)

TABULEIRO MÓVEL DO GELO (OPÇÃO)

BIO-DESODORIZANTE (OPÇÃO)

COMPARTIMENTO DE REFRIGERAÇÃO (OPÇÃO)

LUZ

GAVETA MULTIUSOS (OPÇÃO)

PRATELEIRAS DE REFRIGERAÇÃO (Vidro temperad, transparente ou aramado, dependendo do tipo de modelo)

GAVETA DE LEGUMES

SEPARADOR DA GAVETA DE LEGUMES (OPÇÃO)

FRIGORÍFICO

PRATELEIRA DA PORTA

CONTACTO PARA ABRIR/FECHAR PORTA (Ligação da luz do frigorífico)

TABULEIRO DOS OVOS

MARCADOR DE TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

PRATELEIRA DA PORTA REGULÁVEL

CAIXA PARA LACTICÍNIOS (OPÇÃO)

GRELHA DO VINHO (OPÇÃO)

GUARDAS LATERAIS (OPÇÃO)

PRATELEIRA DA PORTA JUMBO

PRATELEIRA PARA GARRAFAS

Métodos de Troca da Porta Reversível (apenas modelo RMB)









Retirar a porta

Porta do congelador

1	Separe a tampa de plástico da dobradiça.
2	Desaparafuse a dobradiça para separá-la, segurando-a e retire a porta do congelador.

Porta do frigorífico

1	Desaparafuse 3 parafusos da dobradiça e separe-a.
2	Separe o interruptor da porta.
3	Empurre para cima e retire a porta do frigorífico.

➢ Coloque o batente no fundo do frigorífico e coloque as portas do congelador e frigorífico para a esquerda para as fixar.

Métodos de Troca da Porta Reversível (apenas modelo RMB)

PT

Revista o orifício com uma cobertura no orifício oposto e fixe o interruptor de ligação do frigorífico.



<u>Montagem da porta</u>

Porta do frigorífico



1	Coloque a dobradiça mais baixa no fundo do frigorífico da esquerda para a direita e fixe-a.
2	Baixe a porta do frigorífico para encaixar no sítio certo.
3	Fixe a dobradiça ao eixo fixo.



Porta do congelador



1	Coloque a porta do congelador na posição de inclinada.
2	Fixe a porta do congelador ao eixo e aparafuse-o.
3	Coloque a tampa da dobradiça.

SAMSUNG
ELECTRONICS